

BRUKSANVISNING

ONTARIO kalenderklokke

Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på denne bruksanvisningen

ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må dette apparatet ikke utsettes for regn eller fukt. Ikke sett produktet i trange områder. Dette for å redusere risikoen for brann.

FORSIKTIG

FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT, IKKE FJERN LOKKET (ELLER BAKSIDEN). DET ER INGEN DELER SOM KAN VEDLIKEHOLDES AV BRUKEREN PÅ INNSIDEN AV PRODUKTET.

Hvordan bruke:

Ta den digitale klokken og AC-adapteren ut av pakken.

Koble inngangskontakten til AC-adapteren inn i DC-IN-hullet på baksiden av enheten.

Koble til klokken og trykk på PÅ/AV-bryteren eller bare vent noen sekunder.


Om 5 sekunder vil klokken vise nøyaktig tid/dag i uken/måned og dagssyklus.

Klokken kan brukes som skrivebordsklokke med justerbar brakett eller monteres på veggen.

Nå kan du nyte den digitale vekkerklokken.

Slumre-knappen





Hvordan stille inn:

Angi tid	< 09:16 >
Angi dato	06-01-2022
Tidsmodus	24 timer
Alarmtid 1	12:00
Alarm1 Frekvens	Mon.to Fri.
Alarmtid 2	12:00

- 1. SETT TID:** Trykk på **MENY** knappen for å gå til innstillinger. Trykk på **HØYRE/VENSTRE** Knappene for å velge hvilket felt du skal endre. Når feltet har en blå strek under, bruk **OPP/NED** knappen for å justere tallet. Når du er ferdig trykker du på **OK** knappen for å lagre innstillingene. Trykk på **MENY** knappen for å gå tilbake til hovedmenyen eller trykk på **OPP/NED** knappen for å endre andre innstillinger.
- 2. SETT DATO:** Trykk på **MENY** knappen for å gå til innstillinger. Trykk på **NED**-knappen til du er på 2^{dre} linje som heter sett dato. Trykk på **HØYRE/VENSTRE** knappen for å velge feltet som skal endres. Når feltet har en blå strek under, bruker du **OPP/NED** knappen for å justere nummeret. Når du er ferdig trykker du på **OK** knappen for å lagre innstillingene. Trykk på **MENY** knappen for å gå tilbake til hovedmenyen eller trykk **OPP/NED** knappen for å endre andre innstillinger.
- 3. TIDSMODUS:** Trykk på **MENY** knappen for å gå til innstillinger. Trykk på **NED** knappen for å gå til den 3^{dre} linje som heter Tidsmodus. Trykk på **HØYRE/VENSTRE** knappen for å velge mellom: 12 timer (A.M./P.M.) eller 24 timer (Vanligst i Norge). Trykk på **MENY** For å gå tilbake til hovedmenyen eller trykk **OPP/NED** knappen for å endre andre innstillinger.
- 4. ALARMTID 1:** Trykk på **MENY** knappen for å gå til innstillinger. Trykk på **NED** knappen for å gå til den 4^{dre} linje som heter Alarmtid 1. Trykk på **HØYRE/VENSTRE** knappen for å velge feltet som skal endres. Når feltet har en blå strek under, bruker du **OPP/NED** knappen for å justere nummeret. Når du er ferdig trykker du på **OK** knappen for å lagre innstillingene. Trykk på **NED** knappen for å komme til alarm1 frekvens innstillinger.
- 5. ALARM1 FREKVENS:** Trykk på **DOWN** knappen til du er på 5^{te} linje som heter Alarm 1 Frekvens. Trykk på **HØYRE/VENSTRE** knappen for å velge mellom: Av, én gang, hver dag, Man. Til Fre, h e l g . Trykk på **MENY** knappen for å gå tilbake til hovedmenyen eller trykk **OPP/NED** knappen for å endre andre innstillinger. **OBS:** Alarmen vil ringe i 60 sekunder og så skru seg av hvis "slumre" er skrudd av, eller du kan stoppe den manuelt ved å trykke på slumre knappen hvis slumre er skrudd av.
- 6. ALARMTID 2:** Trykk på **MENY** knappen for å gå inn på innstillinger. Trykk på **NED** Knappen til du kommer til den 6^{te} linjen som heter Alarmtid2. Trykk på **HØYRE/VENSTRE** knappen for å velge feltet som skal endres. Når feltet har en blå strek under, bruker du **OPP/NED** knappen for å endre tallet. Når du er ferdig trykker du på **OK** knappen for å lagre innstillingene. Trykk på **NED** knappen for å komme til alarm2 frekvens innstillinger.

7. ALARM2 FREKVENNS: Trykk på **NED**-knappen for å få tilgang til den 7. linjen med tittelen Alarm 2 Frekvens. Trykk på **HØYRE/VENSTRE**-knappen for å bytte mellom: Av, Én gang, Hver dag, Man. til fre, helg. Trykk på **MENY**-knappen for å gå tilbake til hoved displayet eller trykk på **OPP/NED**-knapp for å få tilgang til andre innstillinger. **MERK:** Alarmen vil ringe i 60 sekunder og deretter gå av av seg selv hvis slumre er av, eller du kan stoppe den manuelt ved å trykke på slumreknappen hvis slumre er på.

8. ALARMTID 3: Trykk på **MENY**-knappen for å få tilgang til innstillingssiden. Trykk på **NED** knappen for å få tilgang til den åttende linjen med tittelen Alarmtid 3. Trykk på **HØYRE/VENSTRE**-knappen for å velge feltet som skal endres. Når feltet er understreket med blått, bruk **OPP/NED**-knappen for å justere tallet. Etter at endringene er fullført, trykk på **OK**-knappen for å lagre Innstillinger. Trykk på **NED**-knappen for å få tilgang til alarm3 frekvensinnstillinger.

9. ALARM3 FREKVENNS: Trykk på **NED**-knappen for å få tilgang til den niende linjen med tittelen Alarm3 Frekvens. Trykk på **HØYRE/VENSTRE**-knappen for å bytte mellom: Av, Én gang, Hver dag, Man. Til fre, helg. Trykk på **MENY**-knappen for å gå tilbake til hoved displayet eller trykk på **OPP/NED**-knapp for å få tilgang til andre innstillinger. **MERK:** Alarmen vil ringe i 60 sekunder og deretter gå av av seg selv hvis slumre er av, eller du kan stoppe den manuelt ved å trykke på slumreknappen hvis slumre er på..

10. ALARMTID 4: Trykk på **MENY**-knappen for å få tilgang til innstillingssiden. Trykk på **NED** knappen for å få tilgang til den 10. linjen med tittelen Alarmtid 4. Trykk på **HØYRE/VENSTRE**-knappen for å velge feltet som skal endres. Når feltet er understreket med blått, bruk **OPP/NED**-knappen for å justere tallet. Etter at endringene er fullført, trykk på **OK**-knappen for å lagre innstillinger. Trykk på **NED**-knappen for å få tilgang til alarm4 frekvensinnstillinger.

11. ALARM4 FREKVENNS: Trykk på **NED**-knappen for å få tilgang til den 11. linjen med tittelen Alarm 4 Frekvens. Trykk på **HØYRE/VENSTRE**-knappen for å bytte mellom: Av, Én gang, Hver dag, Man. Til fre, helg. Trykk på **MENY**-knappen for å gå tilbake til hoved displayet eller trykk på **OPP/NED**-knapp for å få tilgang til andre innstillinger. **MERK:** Alarmen vil ringe i 60 sekunder og deretter gå av av seg selv hvis slumren er av, eller du kan stoppe den manuelt ved å trykke på slumreknappen hvis slumren er på.

12. ALARMTID 5: Trykk på **MENY**-knappen for å få tilgang til innstillingssiden. Trykk på **NED** knappen for å få tilgang til den 12. linjen med tittelen Alarmtid 5. Trykk på **HØYRE/VENSTRE**-knappen for å velge feltet som skal endres. Når feltet er understreket med blått, bruk **OPP/NED**-knappen for å justere tallet. Etter at endringene er fullført, trykk på **OK**-knappen for å lagre innstillinger. Trykk på **NED**-knappen for å få tilgang til alarm5 frekvensinnstillinger.

13. ALARM5 FREKVENNS: Trykk på **NED**-knappen for å få tilgang til den 13. linjen med tittelen Alarm 5 Frekvens. Trykk på **HØYRE/VENSTRE**-knappen for å bytte mellom: Av, Én gang, Hver dag, Man. Til fre, helg. Trykk på **MENY**-knappen for å gå tilbake til hoveddisplayet eller trykk på **OPP/NED**-knapp for å få tilgang til andre innstillinger. **MERK:** Alarmen vil ringe i 60 sekunder og deretter gå av av seg selv hvis slumren er av, eller du kan stoppe den manuelt ved å trykke på slumreknappen hvis slumren er på.

14. SLUMRE: Trykk på **NED**-knappen for å få tilgang til den 14. linjen med tittelen Slumre. Trykk **HØYRE/VENSTRE**-knapp for å bytte mellom: Av, 3(ganger), 5(ganger). Trykk på **MENY**-knappen for å gå tilbake til hoved displayet eller trykk **OPP/NED**-knappen for å få tilgang til andre innstillinger..

15.AUTO DIMMING: Trykk på **MENU**-knappen for å få tilgang til innstillingssiden. Trykk på **NED** for å få tilgang til den 15. linjen med tittelen Auto dimming. Trykk på **HØYRE/VENSTRE**-knappen for å bytte mellom: Midt, Lav, Av

Midt betyr at lysstyrken dimmes automatisk til mørkt kl. 19.00 og dimmes til lyst kl. 07.00 (For denne modusen er lysstyrken på dagen 50cd/m2 og natten er 10cd/m2)

Lav betyr at lysstyrken dimmes automatisk til mørkt kl. 19.00 og dimmes til lyst kl. 07.00 (For denne modusen er lysstyrken på dagen 50cd/m2 og natten er 5cd/m2)

Av betyr at lysstyrken ikke endres i løpet av dagen og natten.

(For denne modusen er lysstyrken på dagen og natten begge 50 cd/m2)

16.FARGEMODUS: Trykk på **MENY**-knappen for å få tilgang til innstillingssiden. Trykk på **NED** knappen for å få tilgang til den 16. linjen med tittelen Fargemodus. Trykk på **HØYRE/VENSTRE**-knappen for å bytte mellom: Hvit, Gul eller Svart. Trykk på **MENU**-knappen for å gå tilbake til hoved displayet eller trykk på **OPP/NED**-knappen for å få tilgang til andre innstillinger.

17.VOLUM: Trykk på **MENY**-knappen for å få tilgang til innstillingssiden. Trykk på **NED**-knappen for å få tilgang til den 17. linjen med tittelen Volum. Trykk på **HØYRE/VENSTRE**-knappen for å øke eller redusere alarmvolum (1-10). Etter at endringene er fullført, trykk på **OK**-knappen for å lagre innstillingene

18.DATO MODUS: Trykk på **MENY**-knappen for å få tilgang til innstillingssiden. Trykk på **NED**-knappen for å få tilgang til den 18. linjen med tittelen Datomodus. Trykk på **HØYRE/VENSTRE**-knappen for å bytte mellom: Måned-dag-år (amerikansk modus).

Dag-Måne-ÅR (Europeisk Modus).

Trykk på **MENU**-knappen for å gå tilbake til hoved displayet eller trykk på **OPP/NED**-knappen for å få tilgang til andre innstillinger..

19.SPRÅK: Trykk på **MENY**-knappen for å få tilgang til innstillingssiden. Trykk på **NED**-knappen for å få tilgang til den 19. linjen med tittelen Språk. Trykk på **HØYRE/VENSTRE**-knappen for å velge et språk (Engelsk, fransk, tysk, nederlandsk, polsk, spansk, italiensk og walisisk er tilgjengelige). Trykk **MENY**-knapp for å gå tilbake til hoved displayet eller trykk **OPP/NED**-knappen for å få tilgang til andre Innstillinger.

GARANTI

Ontario kalenderklokke er pakket med en tynn anti-ripe skjerm-beskytter. Pass på at du ikke trykker på den høykvalitets ikke-reflekterende LED-skjermen. Kalenderklokken er forhåndsinnstilt til GMT-Tid. Den har et lite internt batteri av klokketypen som holder tiden, selv når klokken er koblet fra eller under strømbrytning. Hvis du mottar klokken i en annen tidssone (f.eks. Stillehavet, Mountain eller Central) kan det hende du må justere tiden ved å bruke disse instruksjonene.

Den digitale alarmkalendere har en automatisk innkoblingsfunksjon når den er koblet til strømforsyningen. For å slå klokken av eller på igjen, trykk og hold inne **On/Off**-knappen i noen sekunder.

Ontario kalenderklokke endrer ikke klokkeslettet automatisk for sommertid, og må justeres manuelt.

Kalenderklokken har en 12-måneders garanti gitt av produsenten for skade eller defekt på enheten eller AC-adapteren.

SPESIFIKASJONER:

Dimensjoner: 21,7 x 17,1 x 2,3 cm

LED-størrelse: 162 x 122 mm, 20,3 cm

Bakgrunnsbelysning: LED

IPS: 4:3

Oppløsning: 1024 x 768

Vekt: 0,45kg

Strømadapterinngang 100-240V

AC Adapter: DC; 5V-14

Garanti: 1 år

Importør:

Morene AS,
4865 Åmli, Norway